マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(簡易留守録、着信音量、バイブ レータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、 Vアプリバイブレータ)を変更します。

●お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		·

簡易留守録

簡易留守録のON/OFFを設定します。

メニュー ▶ ファンクション 🖈

表示/設定2

マナー設定変更

簡易留守録

「■ON」/「■OFF」選択◆●

着信音量

着信音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション 🖈

表示/設定2 マナー設定変更

着信音量

「■通常着信」~「回配信確認」選択▶⑥▶「■サイレント」/「□ス テップ」/「**囯**音量1」選択▶●

●「サイレント」にすると、スピーカーから音は鳴らなくなりますが、イヤホンからは「音量 1 「で鳴ります。

バイブレータ

着信を振動でお知らせするかどうかを設定します。

**メニュー ▶** ファンクション | ▶ 表示/設定2 | ▶ マナー設定変更 | ▶ バイブレータ

「■通常着信」~「国配信確認」選択◆⑥◆「■ON」/「■OFF」選択◆⑥

## マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定すると

■ 着信設定の着信音量(**図すP.8-2**)やアラーム設定のアラーム音量調節(**図すP.12-15**)を 「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」~ 「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。(「音 量3 | に設定しているとき:「音量1 | →「音量2 | →「音量3 |)

## マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定すると

■ 着信設定のバイブ設定(**②** P.8-3) やアラーム設定のバイブ設定(**②** P.12-15)を 「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプ設定

着信時のランプの動作を設定します。

**▲ニュー** ▶ ファンクション | ▶ 表示/設定2

▶ マナー設定変更 ▶

ランプ設定

## 「■通常動作」~「■OFF」選択▶●

変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定( <b>図面 P.8-2</b> )などで設定されている内容に従います。	
スモールライト	スモールライトが点滅します。	
OFF	すべて点滅しません。	

マナートーク

マナートークモードのON/OFFを設定します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ | 表示/設定2 | ▶ | マナー設定変更 | ▶ | マナートークモード |

## 「■ON」/「■OFF」選択 → ●

●「ON」にすると、マイクの感度が上がり、通話中に小さな声で話しても伝わるようになり ます。(「♥」点滅)



マナートークモードを設定していなくても、通話中に「愛」を長く(1秒以上)押 すと、マナートークモードの設定ができます。通話を終了すると、マナートー クモードは解除されます。

サウンド再生音量

サウンド再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2

| ▶ マナー設定変更 | ▶ サウンド再生音量

音量選択▶●

Vアプリ再生音量

Vアプリ再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ 表示 / 設定 2 | ▶ マナー設定変更 | ▶ Vアプリ再生音量

「■サイレント」/「□音量1」選択▶●

**Vアプリ** バイブレータ

Vアプリバイブレータを設定します。

**メニュー ▶** ファンクション │▶ 表示/設定2 │▶ マナー設定変更 │▶ Vアプリバイブレータ

「■ON」/「■OFF」選択 ▶ ●